

Clevair 2

Brukermanual



Takk for at dere har kjøpt Clevair 2 luftfukter, fra Air Naturel. Vi håper at du vil bli godt fornøyd og at den vil gi deg bedre luftkvalitet.

Som med alle elektriske apparater er det viktig å vedlikeholde enheten riktig for å unngå skader og personskader. Vennligst les nøye disse anvisningene før du slår enheten på og ta vare på dem til senere.

Viktige sikkerhetsinstrukser

Plasser aldri luftfukteren i et område der det er tilgjengelig for barn. Ikke la barn bruke apparatet som et leketøy. Ikke la barn leke med emballasjen (plastposen, etc.).

Barn må være under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Dette produktet er ikke egnet for personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, samt folk som mangler kunnskap om produktet, unntatt under tilsyn, eller om de har fått tidligere instruksjoner fra den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Denne enheten fungerer på 100 - 240 volt. Vennligst sjekk at dette er egnet for den elektriske installasjonen som den blir plugget i.

Apparatet bør plasseres på et tørt og flatt underlag. Unngå brannfarlige eller nylonbaserte overflater. Unngå å plassere apparatet i nærheten av en varmeovn eller annen varmekilde.

Slå av enheten når du fyller tanken, og når du flytter produktet. Basen må fylles med bare vann. Ikke legg essensielle oljer her.

Apparatet er konstruert for åpne rom. Ikke plasser lufttuttaket direkte mot en vegg eller en stikkontakt.

For å unngå elektrisk støt, må du ikke utsette strømledningen for vann eller fuktige overflater.

Ikke la det stå vann i enheten når den er slått av.

Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

Ikke putt gjenstander inn i enheten.

Ikke bruk enheten i et skap eller annet lukket rom.


Ikke fukt enheten. Rengjør den med en fuktig klut og tørk den nøye før du kobler den til igjen, og slår den på.

Skadeforebygging

Sikkerheten til dette produktet er i samsvar med relevante normer og regler som gjelder i EU.

Vår kundeservice er tilgjengelig på telefonnummer 33 47 01 00

Clevair 2



Spesifikasjoner

Nominell spenning 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Fukting 330 ml / h (+/- 30)

Dimensjoner 353 x 184 x 230 mm (H x L x D)

Vekt 2,39 kg

Effekt 110 W

Vanntank 5 L

Passer for rom opp til 40 m²

Lydnivå ≤ 35 dB

Hybrid luftfukter: kald tåke og varm tåke (35/40 ° C)

Elektronisk hygrostat kontrollerer fuktighetsnivå

Innebygd HygroSmart® funksjon og Ionisering


Clevair 2 bidrar til å redusere plagenesom kommer av tørr luft, ved å øke luftfuktigheten. Luftfukteren hjelper mot tørre slimhinner, neseblødning , tørre øyne, tørr hud, tørr hoste og så videre. Air Naturel anbefaler en relativ fuktighet mellom 40 og 60%.

Starte Clevair 2

- ⚠ Før du slår på Clevair 2, må du kontrollere at produktet er slått av.
- Plasser luftfukteren på et flatt underlag, minst 60 cm over gulvet og 10 cm fra veggen.
- Fyll tanken (se instruksjoner nedenfor).
- Koble ledningen i en stikkontakt.
- Slå på produktet ved hjelp av frontknappen og velg ønsket effekt.
- Bruk betjeningsdisplayet for å starte ulike funksjoner (se "Controls").
- Clevair 2 luftfukter slår seg automatisk av når tanken er tom.

Tankfylling

- Fjern tanken (bakre del av enheten).
- Snu vanntanken, skru av dekselet (følg "vann" pil) og fyll tanken med kaldt vann. Bruk aldri varmt vann! Det kan skape lekkasje.
- Skru tilbake dekselet med klokken.
- Sett vanntanken på enheten.



Kontroller



① På - av



② HygroSmart®



③ Hygrometer



④ Ionisering



⑤ Mengde tåke



⑥ Varm tåke



← Termometer

← Hygrometer

- (1) Tom tank indikator
- (2) Ioniseringsindikator
- (3) Indikator for Auto modus
- (4) Varm tåke indikator
- (5) HygroSmart® indikator
- (6) Hygrometer indikator

Funksjoner

Hygrometer

Vanligvis viser det digitale displayet den aktuelle fuktigheten i rommet. Ønsket luftfuktighet er justerbar via knappen tilgjengelig på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Hvert trykk på denne knappen øker luftfuktigheten med 5%. Over 75% går maskinen kontinuerlig.

(**Clevair 2**, blir fuktigheten regulert mellom 30% og 75%). Med HygroSmart® justeres fuktigheten automatisk.


HygroSmart®

HygroSmart® er en eksklusiv teknologi patentert av Air Naturel. HygroSmart® sørger for at fuktigheten holder seg mellom 48% og 53%.


Befukningsstyrke

Clevair 2 har tre befukningsstyrker (lav - medium - høy). Høyere befukningsstyrke gir mer tåke.

Vennligst merk: Ved bruk av apparatet, kan det skje at damp faller tilbake og skaper kondens rundt enheten, som kan bli feilaktig identifisert som en lekkasje. For å unngå dette, reduser befukningsstyrken og / eller plasser luftfukteren i nærheten av en varmekilde, og høyere opp i rommet. Utvis stor forsiktighet ved parkett og andre ømfintlige overflater.



Lav



Medium




Høy

Varm tåke modus

Denne metoden for fukting varmer vannet opp til 40/45 ° C og deretter kjøles det ned for å unngå eventuelle brannskader fra varmt vann. Dampen blir deretter mykere og bedre fordelt i luften. Når den varme dampen funksjonen ikke er aktivert, fungerer fukteren som ved kald damp modus.

Advarsel: Ikke kjøre Clevair 2 med varm tåke modus kontinuerlig i mer enn 6 timer, da det kan skade enheten.



Varm indikator

Ionisering

Ioner har biologiske egenskaper som varierer i henhold til deres polaritet. Det er i dag klart at de negative ioner har en unektelig fordelaktig virkning på levende organismer. Ionisering av oksygen er sammenlignbare med en umiddelbar og direkte bidrag av energi som styrker blodsirkulasjon.

Ioniseringen av luften i et rom, ved hjelp av en enhet som ikke bare avgir negative ioner og samtidig ikke frembringer skadelige gasser, gjør luften sunnere.

Ioniseringen vil også gjøre at luftforurensning (svevestøv, luktpartikler, bakterier bakterier, dioksin, formaldehyd, etc.) binder seg til hverandre. På denne måten blir luften renset luft noe.

Som en oppsummering, kan vi si at ionisering av oksygen i luften har en høy biologisk og fysiologisk betydning:

- For den direkte innflytelse som energitilførsel og økt blodsirkulasjon
- Med å få en renere og bakterierfri luft
- Reduksjon av innendørs giftig gass

Aromaterapi

Clevair 2 har en aromaterapifunksjon. Trykk på aromaterapitanken (14) nederst til venstre side av luftfukteren for å åpne den. Tilsett noen dråper eteriske oljer på bomull (fra 4 til 8 dråper angående følsomhet). Lukk tanken og bruk luftfukteren som vanlig. Air Naturel anbefaler å skifte bomullen hver gang du skal bruke en annen type olje. 3 bomullskluter er inkludert med luftfukteren. **Ikke bruk eteriske oljer direkte i vanntanken.**

Advarsel

- Kontroller at luftfukterens base ikke er oversvømmet.
- Ikke bruk løsemidler eller slippeprodukter ved rengjøring av enheten.
- Huset er laget av ABS-plast, og bruken av essensielle oljer anbefales ikke. Eventuelle skader etter bruk av eteriske oljer vil ikke bli dekket av garantien.
- Skift vann i tanken minst en gang hver 72. time (i tilfelle av sporadisk bruk) for å unngå bakterievekst.

Maintenance and storage

Daglig vedlikehold

- Fjern alltid strømtilførselen før du gjør noe som helst med luftfukteren.
- Tøm vann fra tanken og skyll av med rent vann for å fjerne eventuelle avleiringer.
- Tørk tanken med en myk klut.

Lagring

- Rengjør som tidligere anbefalt med en mild eddik-basert løsning.
- La enheten tørke.
- Oppbevares på et tørt sted, helst i originalemballasjen. Unngå høye temperaturer


Ukentlig vedlikehold

- Fyll tanken med 200 ml vann tilsatt med Kalkattack® (eller 30 ml blank eddik)
- Tørk ultralydplaten, rengjør den med en myk børste og tørk den med en myk klut

Ekstra produkter

Vannfilter

Vannfilteret er laget med ioniske og kationiske baller. Bruke filtreringspatronen for å få en ren og sunn tåke. Det forhindrer kalkavleiringer. Filteret skrus fast inne i tanklokket og forblir nedsenket i vann. Det bør byttes en gang eller to pr år, avhengig av bruk og vannets hardhet.



Rengjøring av luftfukteren

Kalkattack: Dette rengjøringsproduktet er utviklet for å løse kalkproblemer og for å rense luften! Laget av naturlige råvarer (mais, tapioka, kassava, søtpotet, bete ...), med svært lavt innhold av hydrogenperoksid, er Kalkattack ikke giftig hverken for mennesker eller miljøet. Denne løsningen har tre funksjoner: 1 / Eliminerer kalk, 2 / Opprettholder vannkvalitet, 3 / Beskytter mot rust.

Made in France



Aromaterapi

Oppdag Air Naturel Klassisk spekter av essensielle oljer (Anti Stress, sunn søvn, ren luft, slappe av, puste, i hagen, berlingot) 100% økologisk, og Essential utvalg (verbena, søt appelsin, peppermynete, eukalyptus) 100% naturlige.



Produktet fungerer ikke ordentlig (1/2)

Situasjon	Årsak	Mulig løsning
Strømlampe av, fungerer ikke.	Ingen strømforsyning.	Ingen strømforsyning. Koble til strømforsyningen, slå på.
Strømlampe på, ingen tåke uttak men viften blåser.	Ikke vann i tanken Den forventede relative luftfuktigheten er nådd.	Fyll vanntanken. Vent til den relative luftfuktigheten synker eller øker forventet hygrometer på enheten.
Tåken produsert har en ubehagelig lukt.	Enheden er ny. . Vannet er skittent eller oppholdt seg for lenge i tanken.	På en ny enhet, åpne vanntanken og la den luftes i 12 timer. På en brukt enhet, kommer lukten av stillestående eller skittent vann. Rengjør tanken og huset grundig og erstatt vannet.
Strømlampe på, men enhet ikke fungerer.	Det er for mye vann i bunnen. Enheden ble flyttet mens full.	Trekk ut litt vann fra basen, lukk dekselet på vanntanken tett.
Det kommer for lite tåke.	For mye kalk i vannbassenget. Vann er for skittent eller vannet holdt for lenge i tanken.	Trekk ut litt vann fra basen, rens vanntank, bytt til friskt rent vann.

Produktet fungerer ikke ordentlig (2/2)

Unormal støy.	Resonans i vanntanken når vannstanden er for lav.	Fyll vann i vannbeholderen.
	Enheten er på et ustabilt underlag.	Flytt enheten til et stabilt, flatt underlag.
Enheten lekker.	Tanken er ikke fylt ut på riktig måte.	Snu tanken, skru av lokket, og fyll på med vann.
	Tanklokket er ikke godt lukket.	Pass på at tankenlokket er riktig strammet.
	Pakning i tenklokket har falt ut.	Skift pakningen i lokket. Benytt anledningen til å rengjøre med såpe og vann!
Hygrometerets verdi skifter ikke.	Rommet er for stor.	Sammenlign med annet hygrometer for å sjekke om enhetens hygrometer er defekt.
	Sensoren er skitten.	Rengjør hygrometer. Blås i sensoren for å fjerne eventuelle støvpartikler (finn sensoren på tegningen).
Informasjonen (temperatur og luftfuktighet) ser ut til å være feil.	Sensorene henholdsvis har en feilmargin.	Termometer:±2°C Hygrometer: ±5%

Garanti

Apparatene er under garanti for en to-års periode fra kjøpsdato. Garantien dekker alle feil som følge av skjult produksjon eller råmaterialfeil. Denne garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes utilstrekkelig oppsett eller bruk, eller fra normal slitasje av produktet.

Reservedeler er også tilgjengelig for en periode på 2 år etter kjøpsdato.

Air Naturel kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle av en utilstrekkelig eller farlig bruk av produktene.

DEEE

Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i landene i EU og andre Europeiske land med separate innsamlingsystemer hensiktsmessig). Dette symbolet på produktet angir at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det bør bli overlevert til den aktuelle innsamlingssted for resirkulering av EEE (elektrisk og elektromagnetisk utstyr). Ved å sørge for at dette avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturressurser. For mer informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, avfalls eller forhandleren.

